



**МАНОМЕТРЫ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ,
ВАКУУММЕТРЫ И МАНОВАКУУММЕТРЫ
ПОКАЗЫВАЮЩИЕ
МП-У, ВП-У и МВП-У**

Руководство по эксплуатации
5Ш0.283.273 РЭ

1 Назначение

Манометры избыточного давления, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МП-У, ВП-У и МВП-У (в дальнейшем - приборы) предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, газа и пара, в т.ч. кислорода, ацетилена, жидкого, газообразного и водного раствора аммиака, хладонов 12, 13, 22, 134а, 142, 404а, 502.

2 Технические данные

2.1 Диапазон показаний приборов, МПа (кгс/см²):

МП3-У, МП4-У - от 0 до 0,06 (0,6) (жидкости, газ, пар, в т.ч. кислород);

МП3-У, МП4-У - от 0 до 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 (1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600) (жидкости, газ, пар, в т.ч. кислород);

МП3А-У, МП4А-У - от 0 до 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 (1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600) (жидкий, газообразный и водный раствор аммиака);

МП3-У, МП4-У - от 0 до 100; 160 (1000; 1600) (жидкости);

МП4А-У - от 0 до 100; 160 (1000; 1600) (жидкий, газообразный и водный раствор аммиака);

МП3-У, МП4-У - от 0 до 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25 (0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250) (ацетилен);

МП3-У - от 0 до 2,5 (25) (хладоны);

МП2-У - от 0 до 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25 (1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250) (жидкости, газ, пар, в т.ч. кислород, ацетилен);

МП2-У - от 0 до 40; 60 (400; 600) (жидкости, газ, пар, в т.ч. кислород);

ВП2-У; ВП3-У; ВП4-У - от -0,1 (-1) до 0, от -0,06 (-0,6) до 0;

МВП12-У; МВП3-У; МВП4-У - от -0,1 (-1) до 0,06; 0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 (0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24) (жидкости, газ, пар, в т.ч. кислород);

МВП3А-У; МВП4А-У - от -0,1 (-1) до 0,06; 0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 (0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24) (жидкий, газообразный и водный раствор аммиака);

МВП3-У - от -0,1 (-1) до 1,5; 2,4 (15; 24) (хладоны).

2.2 Класс точности приборов 1 и 1,5; приборов МП2-У; ВП2-У; МВП2-У - 2,5.

2.3 Диапазон измерений избыточного давления от 0 до 75 % диапазона показаний; вакуумметрического давления равен диапазону показаний.

2.4 Приборы устойчивы к воздействию температуры окружающего воздуха от минус 50 до плюс 60 °С для исполнений У2 и Т2 и от минус 70 до плюс 50 °С для исполнения УХЛ1, в корпусе из полистирола - от минус 30 до плюс 60 °С.

2.5 Степень защиты приборов от проникновения внешних твердых предметов, пыли и воды - IP40 и IP53; для приборов МП2-У, ВП2-У и МВП2-У - IP40.

2.6 Масса приборов МП3-У, МП3А-У, ВП3-У, МВП3-У, МВП3А-У - не более 0,7 кг; МП4-У, ВП4-У, МВП4-У, МП4А-У, МВП4А-У - не более 1,2 кг; МП2-У, ВП2-У, МВП2-У - не более 0,15 кг.

2.7 Габаритные и присоединительные размеры приборов со степенью защиты IP40 и IP53 соответствуют указанным в приложении А, со степенью защиты IP54 - приложение Б.

3 Монтаж и хранение

3.1 Монтаж следует производить: за штуцер - приборов без фланца на корпусе; за фланец - приборов с фланцем на корпусе.

3.2 В качестве уплотнения в месте соединения приборов с источником давления необходимо применять прокладки - шайбы из кожи, фибры, свинца или мягкой меди.

Не допускается применение для уплотнения пакли и суртика.

Примечание - Для приборов, применяемых для измерения давления кислорода, применять прокладки только из меди и свинца. Для приборов, измеряющих давление ацетилена, запрещается применять прокладки из меди и медных сплавов, содержащих более 70 % меди.

3.3 Упакованные приборы должны храниться в закрытых неотапливаемых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от минус 50 до плюс 40 °С и относительной влажности до 98 % при температуре 25 °С.

4 Указание мер безопасности

4.1 При работе с приборами необходимо соблюдать общие правила техники безопасности, распространяющиеся на приборы, измеляющие давление.

4.2 Не допускается:

- эксплуатация приборов в системах, давление в которых превышает верхние значения диапазона показаний, указанные на шкале;
- производить какие - либо работы по устраниению дефектов, замену приборов, присоединение и отсоединение их от подводящих магистралей, не проверив по прибору отсутствие давления в магистрали;
- производить измерение давления горячей среды без устройств, понижающих температуру измеряемой среды до плюс 60 °С.

4.3 Приборы должны эксплуатироваться в системах, давление измеряемой среды в которых изменяется со скоростью не более 10 % диапазона показаний в секунду.

5 Техническое обслуживание

5.1 Техническое обслуживание приборов заключается в периодическом внешнем осмотре, очистке от пыли и грязи и периодической поверке или калибровке.

5.2 Приборы в процессе эксплуатации подвергаются поверке в соответствии с МИ 2124-90.

5.3 Межпроверочный или межкалибровочный интервал - 2 года.

6 Текущий ремонт

6.1 Возможные неисправности, их вероятные причины и методы устранения указаны в таблице 1.

Таблица 1

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Стрелка прибора стоит неподвижно как при понижении давления так и при его повышении	Засорился канал штуцера или подводящая магистраль	Прочистить канал штуцера, сняв прибор с объекта. Продуть магистраль сжатым воздухом
Прибор «не держит» давление	Негерметичность соединения прибора с проводящей магистралью	Сменить прокладку, обеспечив герметичность соединения
Стрелка прибора не сразу возвращается на нулевую отметку	Прогнута стрелка, задевает за стекло или циферблат	Выправить стрелку

6.2 В случае обнаружения в процессе эксплуатации неисправностей до истечения гарантийного срока службы прибор вместе с паспортом и актом о предполагаемой причине неисправности следует направить предприятию - изготовителю для замены или ремонта.

Приложение А
Габаритные и присоединительные
размеры приборов




Рисунок А.1




Рисунок А.2




Рисунок А.3




Рисунок А.4

В миллиметрах

Материал корпуса	Рисунок	D	d	A	B	H	H ₁	h	h ₁	L	не более	
Сталь, алюминий, полистирол	A.1		—	—				—	—	25		
	A.4	100 ± 1,0		—		100		—	—	35		
Сталь, алюминий	A.2							6		22		
Алюминий, полистирол	A.3	5,5 ^{+0,2}	80 ± 0,2	108				4		35		
Сталь, алюминий	A.1							125		25		
Сталь, алюминий, полистирол	A.4	160 ± 1,5		—	—			—	—	35		
Сталь, алюминий	A.2							100		25		
Алюминий, полистирол	A.3	7 ^{+0,2}	128 ± 0,4	170				8		35		
Сталь	A.1		—	—				125		22		
	A.4							100		5		
	A.2	60 max	4,5 ^{+0,2}	48 ± 0,2		—	28	55	1	6	9	
Полистирол	A.3							48	5	10	6	6
								64	3,5	6,5		

Приложение Б

Габаритные и присоединительные размеры манометров,
мановакуумметров, вакуумметров показывающих
МП-УУХЛ1, МВП-УУХЛ1, ВП-УУХЛ1




Таблица Б.1

Обозначение прибора	Размеры, мм				
	D	B	H	H1	L
		не более			
МП-ЗУУХЛ1, МВП-ЗУУХЛ1, ВП-ЗУУХЛ1	100 ⁺¹	145	52	90	17
МП-4УУХЛ1, МВП-4УУХЛ1, ВП-4УУХЛ1	160 ⁺¹	205	52	120	17